

**TELECOMANDĂ UNIVERSALĂ LED TV PHILIPS****INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

- Feriți produsul de umiditate, apă și alte lichide. Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul la temperaturi excesiv de ridicate. Produsul trebuie protejat de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Folosiți doar baterii originale.
- NU reparați singur produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru inspecție/reparație.
- Curățați dispozitivul în mod regulat cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți pentru a curăța acest dispozitiv.

**DESCRIERE PRODUS**

1. Buton pornire (POWER)
2. Butoane funcționale (oprire, pauză, înregistrare, înapoi, redare, înainte)
3. Ghid canal
4. Modul 3D
5. Funcția Ambilight
6. Selectare intrare
7. Accesați modul TV
8. Schimbare format imagine afișată
9. Accesare meniu principal
10. Funcții Smart TV
11. Lista de canale
12. Informații despre program
13. Confirmare selecție
14. Butoane direcționale (stânga, dreapta)
15. Butoane direcționale (sus, jos)
16. Ieșire
17. Setări
18. Reveniți la meniul anterior
19. Canalul anterior
20. Canalul următor
21. Reduceți volumul
22. Dezactivare/activare sunet (MUTE)
23. Creșteți volumul
24. Butoane colorate: funcții suplimentare
25. Tastatură numerică
26. Afișează subtitrări
27. Afișează teletext

## **CODARE TELECOMANDĂ**

Telecomanda PIL1033 este compatibilă cu majoritatea televizoarelor Philips. Când telecomanda nu funcționează, utilizați una dintre următoarele metode de codare de la distanță:

### **A. INTRODUCEREA CODULUI**

#### **LISTĂ CODURI: 001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011**

1. Apăsați și mențineți apăsat butoanele MUTE și POWER; după aproximativ trei secunde, indicatorul LED se va aprinde.
2. Eliberați butoanele. Introduceți primul cod din lista de coduri (001). Când codul este completat, indicatorul LED se va stinge.
3. Folosiți telecomanda. Dacă nu funcționează, utilizați următoarele coduri (002.003.004 etc.).

Notă: Dacă codul este incorect, LED-ul va pâlpâi de două ori și apoi va rămâne aprins. Dacă codul este corect, indicatorul LED se va stinge.

Pentru a ieși din setări, apăsați butonul MUTE.

### **B. CĂUTARE RAPIDĂ**

1. Țineți apăsat butoanele MUTE și POWER; după aproximativ trei secunde, indicatorul LED se va aprinde. Eliberați butoanele.
2. Apăsați butonul CH+ până când televizorul răspunde și schimbă canalul. Verificați funcționarea altor butoane (alimentare, meniu, tastatură numerică). Confirmați apăsând butonul MUTE.

### **C. VERIFICARE COD**

Pentru a verifica cu ce cod este programată telecomanda, ar trebui să:

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul MUTE, apoi apăsați butonul POWER. După trei secunde, indicatorul LED se va aprinde. Eliberați butoanele.
2. Apăsați pe rând butoanele 9, 9, 0. Indicatorul LED va pâlpâi de două ori și se va stinge.
3. Apăsați butoanele 1, 2 respectiv 3. După apăsarea butonului 1, indicatorul LED va pâlpâi. Numărul de pâlpâiri indică prima cifră a codului. Dacă indicatorul LED nu pâlpâie, înseamnă că prima cifră a codului este [0].

### **D. PROGRAMARE FUNCȚII**

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul MUTE, apoi țineți apăsat butonul VOL+ timp de aproximativ 5 secunde. Indicatorul LED se va aprinde. Eliberați butoanele.
2. Puneți telecomanda originală vis-a-vis de telecomanda PIL1033, cu senzorii unul în fața celuilalt, la 3 – 5 cm unul de celălalt.
3. Apăsați orice buton de pe telecomanda originală. Când indicatorul de pe PIL1033 începe să pâlpâie după primirea informațiilor, eliberați butonul de pe telecomanda originală. Apăsați butonul de pe PIL1033 căruia doriți să îi atribuiți funcția telecomenzii originale. Indicatorul pâlpâie de două ori și se aprinde. Repetați pentru fiecare buton pe care doriți să-l atribuiți.
4. După ce ați atribuit toate butoanele, apăsați și mențineți apăsat butonul MUTE, apoi VOL-; indicatorul LED se va stinge. Schimbările au fost salvate.

Notă: Dacă în timpul programării nu este apăsat niciun buton într-o perioadă de timp de 25 de secunde, procesul de programare se va încheia fără salvare.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



#### **RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

