

CEAS DIGITAL CU ÎNCĂRCARE WIRELESS SENCOR

DESCRIERE PRODUS



1. Buton setare blocare copi/lumină atmosferică
2. Buton alarmă/ceas
3. Buton +
4. Buton -
5. Oră
6. Indicator oră
7. Minut
8. Conexiune alimentare prin conector tip C
9. Ieșire USB-A (5V, 1A)
10. Zonă de încărcare
11. Indicator blocare

12. Indicator PM (după-amiază)
13. Indicator alarmă 1
14. Indicator alarmă 2

FUNCȚII

A. Conectarea la alimentare

1. Conectați capătul cablului USB-A la adaptorul de alimentare, apoi conectați capătul cablului de tip C la ceasul deșteptător.
2. Toate indicatoarele se vor aprinde și ceasul deșteptător va trece în modul standby.

B. Încărcare wireless

1. Puneți telefonul compatibil cu funcția de încărcare wireless în partea de sus a ceasului deșteptător. Dacă telefonul dvs. acceptă această funcție, va începe procesul de încărcare a bateriei telefonului. Verificați locația exactă a bobinei de inducție cu producătorul telefonului pentru a obține cea mai mare eficiență posibilă a procesului de încărcare.

Sfat: Ceasul deșteptător trebuie alimentat prin adaptorul de încărcare furnizat, compatibil cu QC2.0/QC3.0, astfel încât încărcarea wireless să funcționeze corect.

Atenție: Ambele dispozitive se încălzesc în timpul procesului de încărcare wireless. Încărcarea poate fi întreruptă de o temperatură ridicată. Scoateți telefonul din zona de încărcare a ceasului înainte de a relua încărcarea. Puteți pune telefonul la loc după ce s-a răcit.

2. Indicator de stare a încărcării
 - Lumină albastră: încărcarea wireless a dispozitivului plasat este în curs
 - Indicator intermitent rapid albastru: un telefon care nu acceptă funcția de încărcare wireless este plasat în zona de încărcare a ceasului
 - Nici o indicație: nicio încărcare nu este în curs (încărcarea s-a terminat sau nu a fost plasat niciun dispozitiv).

C. USB

Portul USB-A (5V, 1A) este conceput pentru a încărca dispozitive care nu acceptă încărcarea wireless.

Atenție: portul USB nu acceptă transferul în modul QC 2.0/QC3.0.

D. Funcția alarmă/ceas

1. Setare format oră

Pentru a comuta între formatul de 12 ore sau 24 de ore, atingeți butonul Alarmă/ceas. Dacă este setat formatul de 12 ore, va fi afișat indicatorul PM.

2. Setare oră
 - a) Atingeți butonul Alarmă/ceas o dată pentru a deschide setarea minutelor și ajustați-vă valoarea cu butonul +/-.
 - b) După ce minutele sunt setate, atingeți butonul Alarmă/ceas o dată pentru a deschide setarea orelor și ajustați valoarea cu butonul +/-.
 - c) Pentru a finaliza setarea orei, atingeți butonul Alarmă/ceas a treia oară.

3. Setare alarmă

- 1a) Pentru a activa sau dezactiva alarma nr.1, țineți apăsat butonul "+" timp de 3 secunde.
- 1b) Pentru a activa sau dezactiva alarma nr.2, țineți apăsat butonul "-" timp de 3 secunde.
- 1c) Indicatorul de alarmă se va aprinde odată ce alarma este activată.
- 2a) Țineți apăsat butonul Alarmă/ceas o dată pentru a deschide setarea pentru minute a alarmei nr. 1 și ajustați valoarea cu butonul +/-.
- 2b) Când alarma nr. 1 este setată, atingeți butonul Alarmă/ceas pentru a deschide setarea alarmei nr. 2 și ajustați valoarea cu butonul +/-.

3) Dacă nu se efectuează nicio acțiune, alarma va suna timp de 3 minute, apoi se va opri automat.

4) Pentru a comuta ceasul în modul repaus, atingeți orice buton în timp ce se aude sunetul alarmei. Alarma va suna de încă 2 ori după 5 minute. În modul repaus, indicatorul pâlpâie și butonul Alarmă/ceas este dezactivat. Pentru a regla ora, apăsați lung butonul "+" pentru a opri alarma nr.1 sau apăsați lung butonul "-" pentru a opri alarma nr.2. Toate butoanele vor funcționa normal.

4. Luminozitate ecran

Luminozitatea afișajului orei poate fi reglată cu butoanele +/- în 5 moduri. Pentru a opri complet afișajul, apăsați butonul "-" în mod repetat până când afișajul se stinge. Folosiți butonul "+" pentru a reporni afișajul.

Atenție: Nivelurile individuale de luminozitate și funcția de încărcare wireless a telefonului mobil pot fi însoțite de un ton acustic blând.

5. Setare lumină nocturnă

Lumina de noapte poate fi setată în 0 moduri de culoare: alb, nuanțe RGB alternative, culoare nuanță RGB selectată: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, albastru închis, roz. Țineți apăsat butonul lumină atmosferică timp de 2 secunde pentru a opri imediat lumina de noapte.

6. Setare blocare pentru copii

Pentru a debloca/bloca blocarea pentru copii, atingeți de două ori butonul tactil al blocării pentru copii din zona butoanelor tactile. Când blocarea pentru copii este deblocată, indicatorul de blocare de pe afișaj va dispărea, indicatorul ceasului va înceta să pâlpâie și toate butoanele tactile din zona butoanelor tactile vor fi activate.

Atenție: Blocarea pentru copii nu este indicată atunci când afișajul este oprit. Nu utilizați blocarea butoanelor în acest mod.

7. Funcția bateriei

- 1) O baterie înlocuibilă este concepută doar pentru funcția de rezervă a orei.
- 2) Toate funcțiile sunt dezactivate atunci când alimentarea este deconectată. Funcțiilor vor fi activate odată ce alimentarea este conectată.

E. Notă

1. **Atenție:** Pentru a asigura funcționarea corectă a ceasului, a încărcării wireless, a luminii de noapte și a ieșirii USB, alimentarea trebuie conectată printr-un adaptor QC2.0 sau QC3.0. Când este conectat printr-un alt adaptor de 5V, modul QI nu este acceptat (viteza de încărcare wireless va scădea).
2. Nu expuneți ceasul la presiune sau șocuri.
3. Nu dezamblați și/sau expuneți ceasul la temperaturi ridicate și evitați contactul cu lichide.
4. Nu puneți casul în apropierea cardurilor magnetice (carduri de identitate, carduri bancare etc.) cu benzi magnetice sau cipuri pentru a evita deteriorarea cardului.
5. Vă rugăm să păstrați o distanță minimă de 20cm între acest încărcător wireless și implaturile medicale (stimulatoare cardiace, implanturi cochleare etc.) pentru a preveni deteriorarea dispozitivelor medicale.
6. Asigurați-vă că păstați o distanță sigură între copii și ceas.
7. Înainte de a curăța ceasul, asigurați-vă că îl deconectați de la sursa de alimentare. Pentru curățare, utilizați un material textil ușor umezit. Nu utilizați detergenți sau agenți de curățare abrazivi.
8. Temperatura de funcționare: 0-45°C
9. Umiditatea de funcționare: 20-85% (40°C)
 - Imaginile din acest manual sunt doar în scop ilustrativ. Produsul poate avea un aspect diferit.
 - Conținut pachet: ceas cu adaptor de încărcare, cablu de încărcare, manual de utilizare.
 - Adaptorul de alimentare PD30W face parte din accesoriile furnizate.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere de încărcare: 15W + 5W (max.)

Baterie de rezervă: 1 x CR-2032 3V

Ieșire USB: 5 V – 1A (max.)

Consum de energie: 30 W (max.)

Putere de ieșire a încărcătorului wireless: 15W (max.)

Distanța de încărcare: ≤8mm

Frecvență: 110-205 kHz

Dimensiuni: 141 x 74 x 117 mm

ADAPTOR DE ÎNCĂRCARE

Tensiune intrare: 110 – 240 V AC

Frecvență de intrare AC: 50/60 Hz

Tensiune ieșire: DC5.0V / DC9.0V / DC12.0V / DC15.0V / DC20.0V

Curent de ieșire: 3.0A(5V) / 3.0A(9V) / 2.5A(12V) / 2A(15V) / 1.5A(20V)

Putere de ieșire: 30.0W

Eficiență activă medie: ≥80.00%

Eficiență la sarcină redusă (10%): 76.00%

Putere de consum fără sarcină: ≤0.1 W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

