

SENCOR®

SWK 1748WH

SWK 1749BK



RO•Ceainic electric

Traducerea manualului original

Electric Kettle

Important safety instructions

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, dacă sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați cu privire la modul de utilizare a produsului în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați. Păstrați aparatul și cablul de alimentare al acestuia în afara razei de acțiune a copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite să utilizeze aparatul în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, technicianul său de service sau de către o persoană cu calificare similară, deoarece astfel se va preveni apariția unei situații periculoase.
- Este interzisă utilizarea aparatului dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Ceainicul este conceput pentru uz casnic și locuri similare, cum ar fi:
 - bucătării pentru personal în magazine, birouri și alte locuri de muncă;
 - ferme agricole;
 - camere de hotel sau motel și alte spații de locuit;
 - pensiuni.
- Dacă ceainicul este umplut excesiv, apa clocotită ar putea să se împrăștie.
- Utilizați ceainicul numai cu baza furnizată împreună cu acesta.
- Asigurați-vă că nu se varsă lichid pe conector atunci când așezați ceainicul pe bază și când îl ridicați de pe bază.
- Ștergeți toate suprafețele care intră în contact cu alimentele folosind o burete moale, ușor umezită cu apă caldă curată.



Atenție:

Utilizarea incorectă poate duce la răniri.

- Suprafața elementului de încălzire și a corpului fierbătorului rămân fierbinți după utilizare din cauza căldurii reziduale. Nu atingeți suprafața fierbinte.
- Când umpleți ceainicul, asigurați-vă că nivelul apei acoperă cel puțin marcajul minim și că nu depășește marcajul maxim.
- Nu spălați ceainicul sau baza acestuia sub jet de apă și nu îl scufundați pe acesta sau baza acestuia în apă sau în orice alt lichid.
- Înainte de a conecta ceainicul la o priză de alimentare, verificați dacă tensiunea nominală corespunde tensiunii electrice din priză.
- Conectați ceainicul numai la o priză cu împământare corespunzătoare.
- Nu așezați ceainicul pe pervazul ferestrei, pe chiuveta din bucătărie sau pe suprafețe instabile. Așezați-l întotdeauna pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu așezați ceainicul pe echipamente sau dispozitive care sunt surse de căldură.
- Nu utilizați niciodată ceainicul în apropierea unei căzi, a unui duș sau a unei piscine.
- Utilizați ceainicul exclusiv pentru fierberea apei potabile. Nu îl utilizați pentru încălzirea altor lichide sau alimente.
- Scoateți întotdeauna ceainicul de pe bază înainte de a-l umple.
- Verificați dacă capacul este bine închis înainte de a porni ceainicul. Nu deschideți capacul și nu îl manipulați în niciun fel în timp ce apa fierbe.
- Folosiți mânerul pentru a ridica și transporta ceainicul.
- Fiți deosebit de atenți când turnați apă din fierbător, pentru a evita opărirea cu apă clocotită sau abur.
- Deconectați întotdeauna ceainicul de la priza de alimentare când îl lăsați nesupravegheat, când nu îl utilizați și înainte de a-l muta sau curăța.
- Curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.
- Deconectați fierbătorul de la priza de alimentare trăgând de ștecher, nu de cablul de alimentare. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza.
- Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparați singur fierbătorul și nu efectuați modificări asupra acestuia. Toate reparațiile trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Prin modificarea aparatului, riscați să vă pierdeți drepturile legale care decurg din garanția de performanță sau calitate nesatisfăcătoare.

SENCOR®

SWK 1748WH

SWK 1749BK

A



- Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor recuperat pentru utilizare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA FIERBEREI ELECTRICE

Capac A1

A2 Gura de scurgere cu filtru detașabil în interior A3

Indicator de nivel al apei

A4 Bază cu conector central

AS Buton de

deschidere a

capacului A6 Mâner

A7 Buton pentru deschiderea capacului

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A FIERBĂTORULUI ELECTRIC

- J. Îndepărtați toate materialele de ambalare de pe fierbătorul electric și baza acestuia A4.
- Umpleți fierbătorul cu apă curată până la nivelul maxim indicat. Fierbeți apa și goliți conținutul fierbătorului. Repetați acest proces de 2-3 ori.



Notă:

Pentru a fierbe apa în ceainicul cu fierbere rapidă, procedați conform instrucțiunilor din capitolul Utilizarea ceainicului cu fierbere rapidă.

- Acum ceainicul este gata de utilizare.

UTILIZAREA CEAINICULUI ELECTRIC

- J. Setati lungimea dorită a cablului de alimentare și introduceți-l în canalul din baza A4. Așezați baza A4 pe o suprafață stabilă, plană și curată.
- Umpleți ceainicul cu cantitatea necesară de apă. Puteți umple ceainicul prin gura de scurgere A2 sau prin orificiul de după ridicarea capacului A1. Pentru a deschide capacul A1, apăsați butonul A7. Nivelul apei trebuie să atingă cel puțin marcajul minim (0,5l), dar nu trebuie să depășească marcajul maxim (2,5l). După umplerea ceainicului, închideți bine capacul A1.



Atenție:

Nu umpleți ceainicul când este așezat pe baza A4.

- Așezați ceainicul pe baza A4. Introduceți ștecherul în priza de alimentare și setați comutatorul AS în poziția I (Pornit) pentru a porni ceainicul. Indicatorul de alimentare se va aprinde.



Atenție:

Nu porniți fierbătorul când este gol. Utilizarea incorectă a fierbătorului poate afecta negativ durata de viață a acestuia. Dacă porniți accidental fierbătorul fără apă, termostatul va întrerupe circuitul electric după ce atinge o anumită temperatură. Comutatorul A6 se va deplasa în poziția 0 (Oprit) și indicatorul luminos se va stinge. Fierbătorul poate fi utilizat din nou după câteva minute, odată ce baza de încălzire s-a răcit.

- Imediat ce apa fierbe, ceainicul se va opri automat, iar indicatorul luminos de alimentare se va stinge.



Notă:

Funcționarea fierbătorului poate fi întreruptă în orice moment prin setarea comutatorului A5 în poziția 0 (Oprit).

- Turnați apa fiartă într-un recipient, ceașcă sau cană pregătită. Asigurați-vă că ceainicul rămâne în poziție verticală atunci când este transportat, în special dacă este umplut până la marcajul maxim.
- Dacă doriți să umpleți din nou ceainicul, aveți grijă deosebită când deschideți capacul A1, pentru a evita opărirea cu aburul care iese.
- După utilizare, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Goliți ceainicul și lăsați-l să se răcească.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, asigurați-vă că ceainicul este oprit, deconectat de la priza de alimentare și lăsați-l să se răcească.
- Pentru a curăța părțile exterioare ale fierbătorului, utilizați o cârpă uscată sau o cârpă înmuiată într-o soluție slabă de detergent neutru de bucătărie. După aplicarea detergentului de bucătărie, ștergeți suprafața cu o cârpă ușor umezită și apoi ștergeți-o până se usucă.
- Pentru a curăța baza A4, utilizați numai o cârpă uscată.
- Nu utilizați niciodată solvenți, agenți de curățare abrazivi etc.

**Avertisment:**

Pentru a preveni rănirea prin electrocutare, vătămări corporale sau alte situații periculoase, nu scufundați fierbătorul electric, baza acestuia sau ștecherul cablului de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

Curățarea filtrului de filtrare

- Filtrul detașabil servește la captarea depunerilor de calcar, împiedicând astfel turnarea acestora în ceașcă împreună cu apa. Curățați regulat filtrul sub jet de apă curentă folosind o perie fină de nailon sau scufundați-l timp de câteva ore într-o soluție de oțet și apă (raportul de diluare recomandat este 1:2). După aplicarea soluției, clătiți filtrul sub jet de apă curentă.

Îndepărtarea depunerilor de calcar

- Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului pot afecta negativ durata de viață a acestuia, de aceea este important să le îndepărtați regulat, în funcție de frecvența de utilizare a fierbătorului. În condiții normale de utilizare (de 3 până la 5 ori pe zi), recomandăm îndepărtarea depunerilor de calcar:
 - o dată pe lună în zonele cu apă dură și foarte dură;
 - o dată la două-trei luni în zonele cu apă moale și medie.
- Pentru a îndepărta depunerile de calcar, se pot utiliza:
 - 896 oțet alb, disponibil în general în magazine. Umpleți ceainicul cu J 1 de apă și $\frac{1}{2}$ l de oțet. Aduceți soluția la fierbere și lăsați-o să acționeze în ceainic timp de 2 ore. Apoi goliți ceainicul și, înainte de a-l folosi din nou, fierbeți apă curată în el de patru-cinci ori.
 - acid citric. Fierbeți J 1 de apă în ceainic, adăugați 30 g de acid citric în apa fiartă și lăsați soluția să acționeze timp de aproximativ 30 de minute. Apoi goliți ceainicul și, înainte de a-l utiliza din nou, fierbeți apă curată în el de patru până la cinci ori.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Intervalul de tensiune nominală	220—240V-
Frecvența nominală	50-60 Hz
Puterea nominală	1850 - 2200 W
Capacitatea admisă	J.71
Capacitate	

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Aruncați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Acest simbol pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reinnoirea și reciclarea corespunzătoare, predă aceste aparate la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, poți returna aparatele la comerciantul local atunci când achiziționezi un aparat nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea resurselor naturale valoroase și previne efectele negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare.

În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeurilor. Pentru

entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați aparate electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să aruncați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de eliminare corectă de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.