

STAȚIE METEO CU CEAS ȘI ALARMĂ SENCOR

CARACTERISTICI


- Ecran LCD cu lumină de fundal albă
- Butoane tactile pe ecran
- Selectare format oră 12/24 de ore
- Calendar zilnic cu 7 limbi
- Temperatură interioară cu °C/°F selectabil
- Interval temperatură interioară: -10°C până la +50°C, cu rezoluție de 0,1°C
- Indicator tendințe temperatură
- Trezire cu sonerie
- Funcție amânare (5 minute)
- Indicator baterie descărcată
- Posibilitate montare pe birou sau pe perete

ASAMBLARE BATERIE

Deschideți capacul compartimentului bateriilor. Introduceți 2 baterii AAA respectând polaritatea corectă indicată în compartiment.

3 butoane tactile: MODE  UP/C/F

LUMINĂ DE FUNDAL

Apăsați  pentru a porni lumina de fundal, aceasta va dura 5 secunde.

SETĂRI TIMP

În modul de afișare normal, țineți apăsat butonul "MODE" timp de câteva secunde pentru a intra în modul de setare a orei, cifra de setare va pâlpâi.


Apăsați "UP/C/F" pentru a ajusta. Ordinea de setare este: An > ZL/LZ > Lună > Dată > Limba săptămânii > 12/24 ore > oră > minut. Apăsați butonul "MODE" pentru a confirma setarea.

Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 20 de secunde, va trece automat la modul normal de afișare a orei.

SETARE ALARMĂ ȘI AMÂNARE


Apăsați butonul MODE o dată pentru a intra în modul de afișare a alarmei.

În modul de afișare a alarmei, țineți apăsat butonul "MODE" timp de câteva secunde pentru a intra în modul de setare a alarmei, cifra de setare va pâlpâi. Apăsați butonul "UP/C/F" pentru a ajusta.




Ordinea setărilor este oră > minut. Apăsați butonul "MODE" pentru a confirma setarea. Apăsați din nou butonul "UP/C/F" pentru a activa funcția alarmei. Pe ecran va apărea o pictogramă . Apăsați încă o dată butonul "UP/C/F" pentru a dezactiva funcția alarmei. Pictograma va dispărea.

Sunetul alarmei va dura 2 minute și se va schimba după cum urmează:


- 0-10 secunde: BI pe secundă
- 11-20 secunde: BI BI pe secundă
- 21-30 secunde: BI BI BI pe secundă
- >30 secunde: BI continuu

Când alarma este activată, pictograma  va pâlpâi, lumina de fundal albă se va aprinde timp de 5 secunde, apăsați butonul "MODE" sau "UP/C/F" pentru a opri direct alarma.

Alarma va fi activată din nou după 24 de ore.

Când alarma este activată, apăsați butonul  pentru a activa funcția Snooze, pictogramele  și  vor pâlpâi cu aceeași frecvență, iar sunetul alarmei va fi din nou activat după 5 minute.

Când funcția de amânare este activată, apăsați butonul "MODE" sau "UP/C/F" pentru a dezactiva funcția de amânare.

Apăsați butonul  pentru a porni lumina de fundal. Lumina de fundal va dura aproximativ 5 secunde.

TEMPERATURĂ

Temperatura interioară se va ajusta automat în 30 de secunde după pornire. Apăsați butonul "UP/C/F" pentru a schimba între °C/°F.

Intervalul de temperatură INTERIOR -10°C ... 50°C.

LL.L și HH.H se vor afișa când temperatura este în afara intervalului.

AFIȘAJ SĂPTĂMÂNAL CU 7 LIMBI

Limbă	Germană	Engleză	Italiană	Franceză	Olandeză	Spaniolă	Daneză
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
DUMINICĂ	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
LUNI	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
MARȚI	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
MIERCURI	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
JOI	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
VINERI	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
SÂMBĂȚĂ	SAM	SAT	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR

METODE DE POZIȚIONARE

Stația meteo poate fi poziționată în 2 moduri, după cum doriți.

1. Scoateți suporturile de masă din spatele ceasului și puneți-le pe masă sau birou, după cum doriți.
2. Agățați-le pe perete folosind orificiul de agățare.

PRECAUȚII

- Nu curățați nicio parte a produsului cu benzen, diluant sau alte substanțe chimice pe bază de solvenți. Dacă este necesar, curățați produsul cu un material textil moale.
- Nu introduceți niciodată produsul în apă. Acest lucru îl va deteriora.
- Nu supuneți produsul unor forțe extreme, șocuri sau fluctuații de temperatură sau umiditate.
- Nu desfaceți aparatul.
- Nu amestecați baterii noi cu baterii vechi sau baterii de tipuri diferite.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard sau reîncărcabile în acest produs.
- Scoateți bateriile dacă depozitați acest produs pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu aruncați acest produs ca deșeu menajer nesortat. Este necesară colectarea separată a acestor deșeuri pentru un tratament special.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

