

# reesa®

## Hair clipper

### CUT PRO

### X900

TSA0523

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK



	DE	EN	PL	RO	SK
1	Messer	Blade	Nożyk	Lamă	Nôž
2	Schneidlängenschalter	Cutting length switch	Przełącznik długości strzyżenia	Comutator pentru lungimea de tăiere	Prepinač dĺžky strihu
3	Netztaste	Power switch	Przełącznik zasilania	Comutator alimentare	Hlavný vypínač
4	LED-Display	LED display	Wyświetlacz LED	Afișaj LED	Displej
5	Ladebuchse	Charging socket	Gniazdo ładowania	Mufa pentru încărcare	Nabijacia zásuvka

DVă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare a aparatului.


## INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Pentru a folosi aparatul corect și în siguranță, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de instalare și utilizare:

1. Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
2. Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
3. Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
  - în cazul în care nu funcționează corect
  - în cazul în care scoate un zgomot neobișnuit pe durata utilizării
  - înainte de dezamblarea aparatului
  - înainte de curățare
  - atunci când nu este utilizat.
4. Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de stecher, nu de cablu.
5. Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență sau cunoștințe, decât dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
6. Folosiți doar încărcătorul AC inclus pentru a încărca dispozitivul.
7. Nu utilizați aparatul dacă a fost scâpat în apă sau prezintă defecțiuni. În cazul în care aparatul nu funcționează corespunzător, opriți-l și contactați imediat un centru de servicii autorizat.
8. Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de surse de căldură, de lumina directă a soarelui, umiditate și feriti-le de margini ascuțite.
9. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
10. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare a aparatului.
11. Utilizați doar componente originale ca accesorii sau piese de schimb.
12. Nu utilizați aparatul în baie sau duș.
13. Nu așezați sau păstrați produsul în locuri de unde poate cădea sau poate fi tras în cadă, cabina de duș sau chiuvetă.
14. Dacă stația de încărcare cade în apă, nu o scoateți din apă, întâi trageți imediat cablul din priză.
15. Nu manipulați aparatul cu mâinile umede.
16. Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
17. Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl folosiți în scopuri comerciale.
18. Curățați și păstrați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare" și „Depozitare”.

## ÎNCĂRCARE

Note:

- Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a-l conecta la priză.
  - Durează aproximativ 2 ore pentru a încărca complet aparatul, ceea ce asigură aproximativ 2 ore de funcționare.
1. Conectați un capăt al încărcătorului la priză și celălalt capăt la mufa pentru alimentare a dispozitivului.
  2. Când dispozitivul se încarcă, indicatorul pentru încărcare este aprins și timpul de funcționare crește.
  3. Când dispozitivul este încărcat complet, indicatorul  se stinge.
  4. Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și de la priză.

Note:

- Dispozitivul se poate încălzi în timpul încărcării/funcționării - este un fenomen normal.
- Utilizați stația de încărcare furnizată pentru a încărca dispozitivul. Pentru a face acest lucru, prima dată conectați un capăt la încărcătorului AC la priză, apoi conectați celălalt capăt la mufa de încărcare a stației de încărcare. Puneți dispozitivul în stația de încărcare.
- Când dispozitivul este încărcat complet, scoateți-l din stația de încărcare și deconectați încărcătorul AC de la priză.

## INTRODUCEREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA PIEPTENILOR

Note:

- Asigurați-vă că aparatul este oprit când atașați sau îndepărtați piaptănel.
  - Setul include 4 ghidaje, fiecare din ele având diferite lungii de tăiere - 3, 6, 9 și 12 mm.
1. Alegeți piaptănel dorit.
  2. Atașați piaptănel în spatele lamei și glisați-l în jos până se blochează la locul lui.
  3. Îndepărtați piaptănel de pe lama prin împingerea lui în sus.

## FUNCȚIONARE

1. Glisați butonul pentru alimentare în sus pentru a porni aparatul.
2. Notă: dacă doriți să utilizați aparatul cu un piaptănel atașat, atașați-l înainte de a porni aparatul (vezi secțiunea "Introducerea și îndepărtarea pieptenilor").
3. Setați comutatorul pentru lungimea de tăiere în poziția dorită. Lungimile de tăiere disponibile sunt: 0,8 mm, 1,05 mm, 1,3 mm, 1,55 mm și 1,8 mm.
4. Începeți tăierea părului:
  - Când utilizați un piaptănel, asigurați-vă că lama stă aproape de piele;


- Utilizați aparatul fără a avea un piaptăn atașat pentru o finisare mai precisă (de exemplu pe tâmple).
5. După ce ați terminat de utilizat aparatul, opriți-l prin glisarea butonului pentru alimentare în jos.
  6. Dacă aparatul a fost utilizat cu un piaptăn atașat, îndepărtați și curățați piaptănul și aparatul conform instrucțiunilor incluse în secțiunea "Curățare".

## CURĂȚARE

### Generalitati:

- Nu scufundați aparatul în apă.
  - Nu curățați lama sub jetul de apă. Curățați-o doar cu peria inclusă.
  - Nu folosiți substanțe abrazive sau agenți chimici pentru a curăța produsul.
  - Curățați doar carcasa cu un material textil moale, ușor umed.
  - Curățați produsul după fiecare utilizare. Curățarea regulată asigură o performanță mai bună.
1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
  2. Îndepărtați lama prin împingerea ei afară din aparat.
  3. Utilizați peria inclusă pentru a curăța lama și compartimentul pentru păr.
  4. Pentru a reasambla lama, puneți-o mai întâi pe suportul inferior al camerei pentru păr și apăsați-o ferm în aparat.
  5. Curățați piepteni folosind peria sau clătiți sub jetul de apă. Asigurați-vă că sunt uscați complet înainte de a-l utiliza din nou.

## LUBRIFIERE

Indicatorul de lubrifiere  de pe ecran, reamintește utilizatorului să lubrifice lama. Se recomandă să păstrați lama în condiții bune pentru a avea o performanță optimă. Pentru a face acest lucru, puneți 2- 3 stropi din uleiul pentru întreținere livrat între lama fixă și cea mobilă.

## DEPOZITARE

- Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că acesta este curat, uscat și deconectat de la priză.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros, într-un loc inaccessibil copiilor.

## SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICI PRINCIPALE

4 distanțiere cu pieptene (3, 6, 9, 12 mm)

Utilizare cu cablu sau fără cablu

Afișaj LED cu indicator pentru încărcare, indicator pentru ulei și timp de funcționare

Dispozitiv de taiere detașabil pentru o curățare ușoară

Stație de încărcare pentru încărcare

## DATE TEHNICE

Alimentare: 3 W

Lățime dispozitiv de taiere: 45 mm

Setări lungime: 0,8 mm, 1,05 mm, 1,3 mm, 1,55 mm, 1,8 mm

Timp de funcționare: până la 2 ore

Timp de încărcare: până la 2 ore

Nivel zgomot:  $\leq 75$  dB

Baterie: 3,7 V / 1300 mAh

Alimentator:

Intrare: 100 - 240 V; 50/60 Hz

Ieșire: 5 V; 1 A

Setul include: încărcător, 4 distanțiere, perie de curățare, ulei pentru întreținere, manualul de instrucțiuni

## PARAMETRII FIZICI

Greutate: 251,2 g

Dimensiuni: 51,5 x 176 x 48,5 mm



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.