

reesa®

Electric kettle

TSA1030



Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a reduce accidentările sau daunele, respectați următoarele măsuri de siguranță atunci când folosiți un dispozitiv electric:

- Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni, chiar dacă sunteți familiarizați cu aceste aparat. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare necesară înscrisă pe eticheta produsului, corespunde cu tensiunea rețelei.
- Produsul este destinat doar pentru uz casnic.
- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - în cazul în care nu funcționează corect,
 - în cazul în care scoateți un zgomot neobișnuit în timpul utilizării,
 - înainte de dezamblarea aparatului,
 - înainte de curățare,
 - atunci când nu este utilizat.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Opriti fierbătorul și scoateți-l din priză când nu utilizați aparatul, înainte de a curăța aparatul și de fiecare dată când apare o defecțiune. Când îl deconectați trageți de stecher, și nu de cablu.
- Cablul de alimentare fix va fi înlocuit doar într-un service autorizat.
- Nu țineți aparatul la îndemana copiilor. Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma aparatului.
- Acest aparat nu poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă aceștia sunt supravegheați sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor. Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de către copii, fără supraveghere.
- Verificați aparatul și cordonul, verificați dacă funcționează corespunzător. Dacă prezintă defecțiuni de orice fel, întrerupeți utilizarea și deconectați-l imediat de la priză.
- Nu încercați să reparați aparatul, duceți-l la un centru service autorizat.
- Țineți aparatul și cordonul departe de sursele de căldură, apă umezeală, margini ascuțite.
- Utilizați doar accesoriile originale, nu utilizați produse incompatibile.
- Produsul a fost proiectat pentru a fi utilizat în interior.
- Baza și exteriorul aparatului nu sunt rezistente la apă, mențineți-le uscate tot timpul.
- Sub nici o formă nu puneți aparatul în apă sau alt lichid, aparatul nu trebuie să intre în contact cu lichide. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul se uda, deconectați-l de la priză imediat.
- Nu atingeți conținutul din interiorul aparatului.
- Utilizați aparatul doar în scopurile pentru care a fost furnizat.
- Aparatul se poate folosi doar cu suportul furnizat.
- Nu folosiți produsul în apropierea materialelor combustibile.
- Nu puneți produsul pe sau în apropierea surselor de căldură, sau aproape de bucatărie, cum ar fi cuptorul electric sau aragazul.
- Nu folosiți produsul dacă nu este apă în el.
- Nu deschideți capacul aparatului în timp ce fierbe apa. Aburii care ies din fierbător în timpul și după fierbere apei sunt fierbinți.
- Îndepărtați regulat sedimentele de calcar din fierbător. Sedimentele pot provoca supraîncălzirea produsului și scurtarea ciclului de viață a aparatului.
- Nu atingeți suprafața aparatului când acesta este plin cu apă fierbinte. Pentru a utiliza aparatul, folosiți mânerul și butoanele. Carcasa se poate încălzi – risc de opărire!
- Verificați dacă tensiunea prizei corespunde cu cea indicată pe aparat.
- Atenție: dacă fierbătorul este prea plin, apa fierbinte poate fi aruncată în afara.

INSTRUCIUNI SPECIALE DE UTILIZARE PENTRU FIERBATOR

- Utilizati doar apa rece cand umpleti aparatul.
- Nivelul apei trebuie sa fie intre semnele MAX si MIN.
- Opriti fierbatorul inainte de a-l indeparta de pe baza.
- Intotdeauna asigurati-va ca, capacul este bine inchis.
- Baza si exteriorul fierbatorului nu trebuie sa se ude.
- Fierbatorul trebuie sa se potriveasca perfect in baza.

FUNCTIONARE

Inainte de prima utilizare, umpleti fierbatorul cu apa rece si fierbeti. Dupa oprirea automata a fierbatorului, turnati apa afara si repetati procesul.

1. Umpleti fierbatorul cu apa. Nu umpleți prea tare aparatul, asigurați-vă că nivelul apei este între marcasele MAX și MIN. Închideți capacul fierbătorului (dacă capacul nu este închis, fierbătorul nu se va opri automat după ce apa a fiert).
2. Puneti fierbatorul pe baza.
3. Conectati fierbatorul la o priza de perete de 220-240VAC, 50/60Hz.
4. Comutati fierbatorul la pozitia '1'. Iluminarea indică faptul că fierbe apa.
5. Dupa fierbere, aparatul se opreste automat. Deconectati de la priza. Nu deschideti capacul in timp ce turnati. Daca fierbatorul este prea plin, apa fiarta poate fi aruncata in exterior - RISC DE OPĂRIRE!

CURATARE SI INTRETINERE

Intotdeauna deconectati de la priza inainte de a curata aparatul.

Va rugam sa utilizati o carpa moale si umezita usor pentru a curata suprafata difuzoarelor. Nu folositi solvenți sau agenți chimici agresivi de curățare. Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.

După o perioadă de timp, în funcție de calitatea apei, se formează depuneri pe elementele de încălzire, reducând astfel eficiența încălzirii. Cantitatea de depuneri depinde de duritatea apei din zonă și de frecvența utilizării aparatului. Depunerile de pe elementele de încălzire nu dăunează sănătății dumneavoastră, dar dă un gust neobișnuit băuturilor dumneavoastră dacă apa este fiartă în aparat. Aparatul trebuie decalcifiat periodic după cum urmează:

DETARTRAREA

1. Umpleti fierbatorul cu un amestec de apa cu otet sau suc de lamaie (acid citric) -sau cu o solutie speciala pentru decalcifiere. Porniți aparatul și așteptați ca amestecul să fiarbă și aparatul să se oprească automat.
2. Lasati amestecul in fierbator pentru o noapte.
3. Goliti solutia din fierbator dimineata urmatoare si curatati interiorul cu apa rece
4. Umpleti fierbatorul cu apa curata pana la semnul max. si fierbeti din nou apa.
5. Goliti apa fiarta din fierbator, pentru a indeparta mirosul de otet.
6. Clatiti fierbatorul cu apa curata.

SPECIFICATII

- Capacitate: 1 l
- Bază: pivotantă 360°
- Wireless
- Element de încălzire: plat, încorporat
- Lumină de fundal în timpul funcționării: albastră
- Carcasă: sticlă borosilicată și plastic (PP)
- Culoarea elementelor din plastic: alb
- Funcții: protecție împotriva utilizării fără apă, oprire automată după fierbere
- Filtru anti-calcar
- Timp de fierbere pentru 250 ml: 77 secunde
- Canal de scurgere perfect conturat
- Capac: deschidere manuală
- Picioare anti-alunecare din cauciuc
- Indicator nivel apă cu scală
- Loc pentru depozitare cablu
- Lungime cablu: 72 cm
- Putere max.1630 W
- Alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



RO

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.