

URZ0912

VIPOW[®]

**LED RECHARGEABLE
SPOTLIGHT**



BEDIENUNGSANLEITUNG

OWNER'S MANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL DE UTILIZARE

DE

EN

PL

RO

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Evitați utilizarea/depozitarea produsului la temperaturi extreme.
- Protejați acest produs de apă, umiditate sau alte lichide.
- Utilizați doar un material textil moale, ușor umed pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.
- Nu vă uitați direct la lumină!
- Utilizați doar încărcătorul original.
- Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la sursa de alimentare.
- Puneți dispozitivul într-o zonă ventilată corespunzător în timp ce se încarcă.
- Nu încercați să reparați/dezasamblați aparatul singur. Doar personalul autorizat și calificat poate repara dispozitivul.
- **NOTĂ:** Pentru menținerea duratei de viață a bateriei reîncărcabile, încărcați întotdeauna dispozitivul când lumina devine mai slabă.

DESCRIEREA PRODUSULUI

RO



1. Comutator alimentare și mod lucru (funcție de numărul de apăsări)
2. Comutator reglare mâner
3. Cârlig
4. Diodă COB (laterală)
5. Diodă frontală

FUNȚIONARE

Dispozitivul are un mâner care se rotește 180° și poate fi ajustat în funcție de nevoile utilizatorului. Pentru a regla mânerul, mutați comutatorul de reglare al mânerului și schimbați poziția acestuia.

Dispozitivul are de asemenea un cârlig de metal pentru agățare. Pentru a utiliza cârligul, trageți-l afară.

Moduri de funcționare:

1. 100% - lumină frontală (1 apăsare)
2. 50% - lumină frontală (2 apăsări)
3. Lumină intermitentă - (3 apăsări)
4. Lumină COB (4 apăsări)

ÎNCĂRCAREA

1. Opriți dispozitivul înainte de încărcare.
2. Conectați dispozitivul la încărcător prin cablul USB.
3. Când bateria se încarcă, indicatorul roșu luminează intermitent. Când bateria este încărcată complet, indicatorul se schimbă în verde. Dispozitivul este gata de utilizare.

Notă: În timpul încărcării, dispozitivul nu va fi pornit.

CURĂȚAREA

Utilizați un material textil moale, ușor umed pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

**(reziduuri provenind din aparatura electrica
si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.