



HDMI SPLITTER 1/4

URZ0970

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE


RO

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA


Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare. Producătorul nu este responsabil pentru posibilele daune provocate de manipularea și utilizarea neadecvată a produsului.

1. Păstrați aparatul departe de umezeală, umiditate, apă sau alt lichid. Evitați utilizarea/depozitarea aparatului la temperaturi extreme. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură.
2. Nu scăpați dispozitivul și nu îl supuneți la impacte puternice.
3. Nu introduceți aparatul în apa sau alt lichid și nu îl folosiți cu mainile ude sau umede.
4. Utilizați doar accesoriile autorizate.
5. Deconectați aparatul de la priză dacă nu îl veți folosi pe perioadă mai lungă de timp.
6. Acest produs nu poate fi utilizat de copii și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experiență sau cunoștință, dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor, și toate măsurile de siguranță sunt înțelese și respectate. Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs. Copiii nu trebuie să curețe și să întretină aparatul nesupravegheați.
7. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
8. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau are o funcționare anormală.
9. Nu încercați să reparați produsul singur. În cazul unei deteriorări, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.

DESCRIEREA PRODUSULUI



1. Mufa pentru alimentare
2. Ieșiri HDMI
3. Intrăre HDMI
4. Ieșiri HDMI



5. Indicatori ieșiri HDMI
6. Buton resetare
7. Indicator alimentare

FUNCȚIONARE

1. Conectați dispozitivul sursă, de la care imaginea va fi afișată (de exemplu laptop, tuner), la intrarea HDMI.
2. Conectați dispozitivele de afișare (televizor, proiector, monitor) la ieșirile HDMI.
3. Conectați un capăt al adaptorului AC la sursa de alimentare a dispozitivului; conectați celalalt capăt la sursa de alimentare (indicatorul de alimentare va lumina roșu).
4. Porniți toate dispozitivele conectate.
5. Imaginea de pe dispozitivul sursă va fi afișată pe toate dispozitivele de afișare conectate.

CURĂȚARE

- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priză înainte de a-l curăța.
- Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umed.
- Nu utilizați abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța dispozitivul.

DEPANARE

Problemă	Soluție posibilă
Nu se alimentează	Verificați dacă dispozitivul este conectat corect la priză
Nici o imagine	Asigurați-vă că dispozitivul de afișare este pornit și conectat corect la comutator
	Asigurați-vă că dispozitivul sursă este pornit și conectat corect la comutator
	Verificați calitatea conexiunii
	Verificați condiția cablurilor conectate
Interferențe imagine	Conectați aparatul încă o dată
	Verificați condiția cablurilor conectate

SPECIFICATII

Versiune HDMI: 1.4

Intrări/leșiri:

Intrare: 1x HDMI

leșire: 4x HDMI

Acceptă: 3D, Blue-Ray 24/ 50/ 60fps/ HD-DVD/ xvYCC

Rezoluție acceptată: 4K2K (3840x2160), 1080p, 1080i, 720p, 480p

Actualizare: 2160p (24, 25, 30 Hz); 1080p/1080i, 720p, 480p (24, 50, 60 fHz)

Formate audio acceptate: DTS-HD/ Dolby-trueHD/ LPCM7.1/ DTS/ Dolby-AC3/ DSD

Formate video acceptate: 24 bit/ Deep color 30 bit/ 36 bit/ 48 bit

Lățimea maximă a benzii: 340 MHz

Viteza de transmisie maximă: 10,2 Gbps

Alimentare:

Intrare: 100-240 V; 50/60 Hz

leșire: 5 V / 1 A

Putere consumata: 2,5 W

Temperatura de funcționare: 0°C ~ +70°C

Dimensiuni: 149 x 64 x 27 mm

Greutate: 230 g

Setul include: adaptor AC, manual de utilizare



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanataii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.