



TRAFLET CU REZERVOR 0.54L FIELDMANN



1. Împingeți ansamblul rolei peste cadrul rolei până âcnd se fixează în poziție.
2. Puneți gulerul mânerului pe cadrul rolei.
3. Fixați tubul de umplere în clemele cutiei de vopsea.
4. Fixați clema cutiei de vopsea pe cutia de vopsea.
5. Împingeți supapa de umplere în jos peste tubul de umplere până când ajunge la capătul tubului de umplere.
6. Apăsăți declanșatorul pentru a elibera pistonul. Trageți pistonul înapoi pentru a desena cu vopsea. (Poate necesita ceva forță).
7. Începeți să rulați pe perete.
8. Strângeți declanșatorul pentru a împinge pistonul înainte pentru a umple rola cu vopsea suplimentară.
9. Puneți rola de vopsea pe suport atunci când nu este utilizată.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
 Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.