

***Rebel***

**LIGHT**

**LED DESK  
LAMP**



**USER  
MANUAL**

**PL**

**DE**

**EN**


**RO**

model: KOM1012

## **INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.

1. Protejați dispozitivul de apă, umiditate și alte lichide. Evitați utilizarea/depozitarea la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și nici la alte surse de căldură.
2. Nu utilizați dispozitivul în apropierea flăcărilor deschise, cum ar fi lumânările.
3. Nu puneți dispozitivul pe suprafețe instabile.
4. Nu lăsați dispozitivul să cadă și nici nu îl supuneți la impacte puternice.
5. Dispozitivul este proiectat pentru a fi utilizat doar în interior. Nu îl utilizați în exterior!
6. Nu utilizați dispozitivul în încăperi slab ventilate.
7. Nu agățați niciun obiect de dispozitiv.
8. Nu acoperiți dispozitivul cu haine, hârtie sau obiecte inflamabile.
9. Nu vă uitați direct în sursa de lumină. Pericol de deteriorare a vederii.
10. Panoul care emite lumină poate deveni fierbinte în timpul funcționării. Nu îl atingeți!
11. Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau dacă nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu se înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Menținerea uzuală și întreținerea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere.
12. Țineți dispozitivul departe de copii.
13. Utilizați doar adaptorul AC furnizat pentru a încărca dispozitivul.
14. Utilizați doar accesorii autorizate.
15. Verificați ca dispozitivul să nu fie deteriorat înainte de fiecare utilizare.
16. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
17. Nu încercați să reparați produsul singur. În caz de avarie, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparație.
18. Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
19. Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța produsul.



## DESCIEREA PRODUSULUI

1. Variator continuu fără trepte
2. Braț flexibil
3. Buton reglare intensitate lumină
4. Buton temperatură culoare
5. Buton alimentare
6. Mufă alimentare
7. Bază

## INSTALAREA

1. Deșurubați șurubul din partea de jos a lămpii și scoateți-l.
2. Introduceți lampa în orificiul din bază.
3. Țineți lampa și baza strânse, întoarceți-le și folosiți șurubul pentru a fixa cele două părți.
4. Conectați mufa adaptorului AC la mufa de alimentare a lămpii (6), apoi conectați adaptorul AC la priză. Lampa este gata de utilizare.

## FUNȚIONARE

**Pornirea/oprirea:** Atingeți butonul de alimentare (5) pentru a porni/opri lampa.

**Setarea intensității luminii:** Glisați degetul în sus și jos pe variatorul de intensitate fără trepte (3) pentru a seta intensitatea luminii.

**Setarea temperaturii culorii:** Atingeți butonul pentru reglarea temperaturii culorii (4) pentru a comuta între cele trei culori disponibile: alb cald, alb natural și alb rece.

**Funcție memorare:** Lampa pornește la ultima setare utilizată pentru intensitate și culoare.\*  
\* Când lampa este deconectată de la alimentarea de la rețea și apoi pornită din nou, setările vor și ele resetate la cele implicite, care sunt temperatură de culoare normală și cea mai mare intensitate a luminii.

## SPECIFICAȚII

Sursa de lumină: 48 LED-uri SMD tip 2835  
Temperatură culoare: 3000 K/ 4300 K/ 6300 K  
Flux luminos: max. 450 lm  
Clasa de protecție: IP20  
Temperatura de funcționare: -10°C - +40°C  
Durata de viață: pana la 20 000 h  
Putere: 8 W  
Adaptor AC:  
Intrare: 100-240 V; 50/60 Hz  
Ieșire: 12 V / 450 mA  
Setul include: adaptor AC, manual de utilizare  
Greutate: 1 kg  
Dimensiuni (DxH)\*: 185 x 360 mm

\* Înălțimea când brațul este înclinat la un unghi de 90°

## AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: [www.rebelelectro.com](http://www.rebelelectro.com).

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web [www.rebelelectro.com](http://www.rebelelectro.com) pentru mai multe produse și accesorii.



**Romania**  
Reciclarea corectă a acestui produs  
(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.