

TSA0010

PREPARAT PENTRU INDEPARTAREA CALCARULUI TEESA

Utilizare

Utilizare:

Mașină de spălat – turnati aproximativ 2 lingurite de substanta (aprox. 50 g) in recipientul de detergent. Activați spalarea rapida la o temperatură de 30-40 °C.

Masina de spalat vase: - turnati aproximativ 2 lingurite de substanta (aprox. 50 g) in locasul pentru detergent. Porniti programul de spălare scurt la o temperatură de 30-40 °C. **Ceainic-** - turnati aproximativ 2 lingurite de substanta (aprox. 50 g) în apă caldă (nu fierbinte) în fierbător. Se lasa sa stea timp de 15 minute , apoi se goleste conținutul. Se fierbe din nou ibricul cu apă curata și se usca bine. **Alte dispozitive** – respectati instrucțiunile de curatare pentru acel dispozitiv.

Utilizarea în mod regulat prelungește perioada de utilizare a produsului electrocasnic. Este recomandat pentru mașini de spălat, mașini de spălat vase, ceainice, espresso de cafea, etc.

Notă: După utilizarea substantei de decalcifiere, aparatele trebuie să fie bine spălate sub jet de apă sau se va filtra apa de mai multe ori pentru a elimina complet resturile de impuritati. Aparatele se vor spala doar dupa racirea completa a acestora si dupa ce acestea se deconecteaza complet de la sursa de alimentare.

Precauții: Iritant pentru ochi și pentru piele. Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung. In cazul contactului cu pielea, spălați-vă imediat. Evitați dispersarea în mediu. Respectati fișa tehnică de securitate.

Compoziția: Acid sulfamic CAS5329-14-6