

# reesa®

## Garden furniture



**TSA9000 - TSA9007**

**Anweisung für Instandhaltung**

**DE**

**Maintenance manual**

**EN**

**Εγχειρίδιο συντήρησης**

**GR**

**Instrukcja konserwacji**

**PL**

**Ghid de întreținere**

**RO**

**Pokyny pre údržbu**

**SK**

Citiți toate instrucțiunile înainte de a începe să folosiți mobilierul și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

### INSTRUCȚIUNI ȘI SFATURI PRIVIND SIGURANȚA

**ATENȚIE:** Nu depășiți niciodată sarcina maximă suportată! Utilizarea cu produse mai grele decât greutatea nominală indicată poate provoca daune/vătămări.

- Pentru articolele care au nevoie de asamblare:
  - » Respectați instrucțiunile de asamblare. Asamblarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea produsului sau la accidentări grave ale utilizatorului. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele/accidentările cauzate de asamblarea și manipularea necorespunzătoare.
  - » Asigurați-vă că șuruburile sunt strânse bine, dar nu excesiv. **NU STRÂNGEȚI PEA TARE** șuruburile de montare, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea filetelui.
  - » Setul de montare este format din elemente mici care pot prezenta pericol de sufocare dacă este înghițit – țineți copiii departe de acesta, nu este o jucărie.
- Nu modificați construcția mobilierului. Orice modificări implementate de utilizator asupra produsului prezintă pericol de accidentări sau deteriorarea produsului și anulează garanția!
- Asigurați-vă că ați primit toate piesele conform listei de verificare a componentelor înainte de instalare/utilizare. Dacă lipsesc piese sau sunt defecte, contactați distribuitorul pentru a le înlocui.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea și manipularea necorespunzătoare sau orice daune mecanice.
- Protejați produsul de praf, surse de căldură, lumina directă a soarelui și temperaturi extreme. Protejați-l de marginile ascuțite și de alți factori care ar putea deteriora produsul.
- Evitați lumina directă a soarelui – razele care trec prin masa de sticlă pot provoca deformarea ratanului.
- Protejați mobilierul de umiditate, apă și alte lichide. Nu-l utilizați/depozitați la temperaturi extreme, depășind intervalul permis.

### CURĂȚARE

Curățarea corectă și regulată și utilizarea corespunzătoare duce la prelungirea duratei de viață a mobilierului:

#### **Ratan sintetic:**

- Curățați mobilierul din ratan sintetic cu un material textil moale, ușor umezit. Acesta poate fi umezit într-o soluție formată din apă caldă cu detergent de

curățare ușor. Nu utilizați detergenți puternici, în special cei pe bază de alcool.

- Nu utilizați materiale textile abrazive, bureți sau perii dure, deoarece pot zgâria suprafața.
- Ștergeți bine după curățare.
- Pentru petele și murdăria persistentă, utilizați agenți de curățare speciali concepuți pentru ratan sintetic – respectați instrucțiunile producătorilor în timpul curățării. Înainte de a curăța cu un agent de curățare, efectuați un test pe o suprafață mică, să nu fie la vedere.

### **Sticlă:**

- Masa de sticlă poate fi curățată cu un agent de curățare pentru ferestre, apoi ștersă bine.
- Nu utilizați materiale textile abrazive, bureți sau perii dure, deoarece pot zgâria suprafața.

### **Husă pernă:**

- Husa pernei are fermoar – acesta este detașabil și se poate spăla cu mâna.
- Respectați instrucțiunile de pe eticheta husei.

## ÎNTREȚINERE

- Înainte de a folosi mobilierul, asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse.
- În cazul în care mobilierul nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp, pentru perioada toamnă-iarnă sau când temperatura scade sub limita admisă, se recomandă acoperirea mobilierului cu un material rezitent la apă și îngheț și depozitarea acestuia într-o cameră închisă, uscată și bine ventilată. Temperatura camerei nu trebuie să depășească limita permisă.
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că blatul de sticlă este fixat bine, pentru a nu se deteriora, zgâria sau sparge!
- Husa pernei a fost impregnată cu poliester, cu toate acestea, în timpul ploilor abundente, asigurați-vă că feriți pernele, de ex. le puteți depozita într-un loc uscat sau le puteți acoperi cu un material impermeabil.
- După ce s-au udat, uscați petele umede.
- Materialul mobilierului este rezistent la intemperii și la razele UV – cu toate acestea, nu depășiți limita de temperatură admisă și evitați lumina directă a soarelui.
- Suprafața mobilierului trebuie protejată de zgărieturi și deteriorări.
- În cazul profilului din oțel, protejați-l de rugină. Dacă sunt urme de rugină, îndepărtați-le cu perie de sârmă, apoi vopsiți cu vopsea pentru protecția oțelului (efectuați un test într-un loc ascuns).

**IMPORTANT:** perioada de garanție a mobilierului este de 12 luni.

Garanția nu acoperă:

- Daunele mecanice cauzate de întreținerea, curățarea sau utilizarea necorespunzătoare.
- Daunele cauzate de uzura naturală în timpul utilizării (de ex. grosimea, elasticitatea, catifelarea pernei).
- Diferențe și abateri ale culorii țesăturilor de ratan și a materialului husei pentru pernă, abateri de la consistența direcției, pantei și repetabilității ratanului – mobilierul din ratan sintetic este țesut manual, toate abaterile sunt luate ca și caracteristică a produsului și nu ca defect al acestuia.

**IMPORTANT:** dimensiunile reale pot diferi de cele menționate în specificații. Eroarea admisă este de  $\pm 5\%$ . Culorile prezentate în imagini sunt doar pentru referință.